
ATAP RML +113.600
LANTAI RML +110.600
ATAP-1 +107.200
LANTAI-32 +104.000
LANTAI-31 +100.800
LANTAI-30 +97.600
LANTAI-29 +94.400
LANTAI-28 +91.200
LANTAI-27 +88.000
LANTAI-26 +84.800
LANTAI-25 +81.600
LANTAI-24 +78.400
LANTAI-23 +75.200
LANTAI-22 +72.000
LANTAI-21 +68.800
LANTAI-20 +65.600
LANTAI-19 +62.400
LANTAI-18 +59.200
LANTAI-17 +5.6000
LANTAI-16 +52.800
LANTAI-15 +49.600
LANTAI-14 +46.400
LANTAI-13 +43.200
LANTAI-12 +40.000
LANTAI-11 +36.800
LANTAI-10 +33.600
LANTAI-9 +30.400
LANTAI-8 +27.200
LANTAI-7 +24.000
LANTAI-6 +20.800
LANTAI-5 +17.600
LANTAI-4 +14.400
LANTAI-3 +8.000
LANTAI-2 +4.000
LANTAI-1 +0.00
6400
3000
3400
3200
6400
4000
4000
37200
0.367
600